



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 9010

Слайдеры BMW K1200S

Левая сторона



Правая сторона



## Комплектация:

- 1 - Сменный наконечник 55/10 - 2шт
- 2 - Дистанционная втулка + болт M10x110 + сменный наконечник 55/10 + шайба + гровер (крепёж правой стороны) - 1шт
- 3 - Дистанционная втулка (помечена риской) + болт M10x130 + сменный наконечник 80/10 + шайба + гровер (крепёж левой стороны) – 1шт

## Последовательность сборки:

- 1 - Определите места установки слайдеров согласно рисунку.
- 2 - Выверните штатный болт крепления двигателя к раме.
- 3 - Установите слайдер используя крепёж из комплекта поставки, закрутив его с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.