



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1100

Слайдеры HONDA CBR600; CBR600F2; CBR600F3 1995-1998

Левая сторона

Точка крепления

Правая сторона



Комплектность:

- 1 - Сменный наконечник 55/10 - 2шт
- 2 - Болт M10x130 + шайба + гайка - 1шт (левый)
- 3 - Болт M10x110 + шайба + гайка - 1шт (правый)
- 4 - Дистанционная шайба – 2шт

Последовательность сборки:

- 1 - Снимите боковой пластик, и определив места крепления слайдеров согласно рисунку, выкрутите болт крепления двигателя к раме. Вместо болта вставьте фломастер, и приложите пластик на место. Останется точка. Данная точка будет являться центром, вокруг которого будет сделан вырез корончатом сверлом под установку слайдера.
- 2 - Прорежьте отверстие в пластике по диаметру слайдера.
- 3 - Установите слайдер, используя соответствующий крепеж из установочного комплекта поставки, затянув его с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.