



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 13103

Дуги Honda NC700S / NC700X

Левая сторона



Правая сторона



- 1 – Болт M12x1,25x80 – 1 шт. + проставочная втулка 22x12x15 + шайба - 1шт. + гровер – 1шт.
- 2 и 5 – В данной точке дуги крепятся к раме на хомут, который фиксируется на болт M6x25
- 3 – Крепление под штатный болт.
- 4 – Болт M12x1,25x90 – 1 шт. + шайба 1 шт. + гровер 1 шт.
- 6 – Болт M12x1,25x120 – 1 шт. + проставочная втулка 22x12x80 + шайба 1 шт. + гровер 1 - шт.

Комментарии:

1. Данная модель предназначена для мотоциклов с механическим сцеплением. Для моделей с автоматическим сцеплением используйте дуги 13101.
2. Дуги имеют по 3 точки крепления с каждой стороны.
3. Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
4. Затяните весь крепеж с усилием согласно приведенной таблице.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.