

Crazy Iron



Дуги GAOKIN GK1200

ID: 75050



Рис.1. Установленная защита вид справа



Рис.2. Установленная защита вид слева

Монтаж:

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Открутите оригинальный крепеж в точке №1.
2. Открутите оригинальный крепеж в точке №2
3. Приложите защитные дуги к точкам крепления №1 и 2, так как это показано на рис 1. Используя комплект крепежа, позиция 1 и 2 таблицы 2 предварительно зафиксируйте защитные дуги в этой точке крепления. Проставочная втулка должна находиться между точкой крепления на мотоцикле и крепежным ухом клетки.
Обращаем ваше внимание что проставочные втулки для точки №1 длиннее, чем для точки №2.
4. Повторите пункты 1-3 для левой стороны.
5. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключем с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1

Комплектация

Позиция	Наименование				
1пр	Болт M12x12.5x90 DIN 960	Шайба 12,4 DIN 125	Шайба 12,4 DIN 125	Гайка M12x1.25 DIN 985	Простав.втулка 22x12x12
					
1л	Болт M12x12.5x90 DIN 960	Шайба 12,4 DIN 125	Шайба 12,4 DIN 125	Гайка M12x1.25 DIN 985	Простав.втулка 22x12x12
					
2пр	Болт M12x12.5x70 DIN 960	Шайба 12,4 DIN 125	Шайба 12,4 DIN 125	Гайка M12x1.25 DIN 985	Простав.втулка 22x12x6
					
2л	Болт M12x12.5x70 DIN 960				Простав.втулка 22x12x6
					

Таблица 2