



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Данная рама является универсальной конструкцией с возможностью закрепить номер на любой мотоцикл с большими или меньшими доработками.

Прежде чем начать установку, убедитесь что пространства между задним колесом и подрамником мотоцикла достаточно для того, чтобы там была закреплена рама.

Для этого посадите пассажира на заднее сидение и совершите качающиеся вверх и вниз движения имитирующие езду по кочкам (см. схему).

В момент наибольшего сжатия амортизатора должно оставаться не менее 20ти сантиметров от колеса до предполагаемого месторасположения номера



Убедитесь в достаточности пространства для закрепления конструкции с гос.рег.номером.

