



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID 1115

Слайдеры Honda VFR800 '02-'08 (Требуется доработка пластика и расширительного бочка)



 **CRAZY IRON**®

- 1 - Сменный наконечник 55/10 - 1 шт (левый)
- 2 - Сменный наконечник 80/10 - 1 шт (правый)
- 3 - Алюминиевая проставка правая - 1шт
- 4 - Алюминиевая проставка левая (помечена риской) - 1шт.
- 5 - Болт M10x1,25x130 левый - 1шт
- 6 - Болт M10x1,25x150 правый - 1шт
- 7 - Трубка для доработки расширительного бачка

Последовательность сборки:

- 1 - Снимаем пластик, и определив места крепления слайдеров, выкручиваем болт крепления двигателя к раме. Вместо болта вставляем фломастер, и прикладываем расширительный бачок на место. Останется точка. Данная точка будет являться центром, вокруг которого будет сделан вырез корончатым сверлом под кронштейн слайдера.
- 2 - Разметку точки сверления пластика проводим аналогично разметке бачка.
- 3 - Чтобы втулка ушла легче, можно слегка заточить конец. При необходимости нагреть бачок горячей водой.
- 4 - Герметизируем втулку с обеих сторон.
- 5 - Установите слайдер, закрутив крепеж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

www.crazyiron.ru