

# Crazy Iron



VOGE 350AC

ID: 50305



Рис.1. Установленная клетка вид справа



Рис.2. Установленная клетка вид слева

## Монтаж и комплектация:

\*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Открутите оригинальный крепеж в точке №1 с правой стороны мотоцикла.

**!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!**

2. Приложите правую половину клетки к точке крепления правой стороны 1 (как это показано на рис.1).
3. Используя комплект крепежа, позиция 1 (правая) предварительно закрепите клетку в точке №1. *Не забудьте сразу установить защитный слайдер!*
4. Открутите оригинальный крепеж в точке №2 и №3 (болт крепления двигателя и водительской подножки) с правой стороны мотоцикла.
5. Совместите крепежные отверстия на мотоцикле с монтажным отверстием в клетке точки №2 и №3 (см. рис.1) на правой стороне мотоцикла. Клетка при этом предварительно зафиксирована в точке №1.
6. Используя комплект крепежа, позиция 2 (правая) предварительно закрепите клетку в точке №2. *Не забудьте сразу использовать проставочные втулки, которые должны быть установлены между мотоциклом и крепежным ухом клетки!*
7. Используя комплект крепежа, позиция 3 (правая) предварительно закрепите клетку в точке №3. *Обратите внимание на место крепление клетки на правом заводском кронштейне крепления двигателя.!*
8. Повторите пункты 1-7 для левой стороны. *Кронштейны крепления двигателя для правой и левой стороны, разные!*
9. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1

Позиция	Наименование				
	Болт М10х1.25х210 DIN960	Слайдер	Шайба 10,5 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	
1 (правая)					
	Болт М10х1.25х210 DIN 960	Слайдер	Шайба 10,5 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	
1 (левая)					
	Болт М10х1.25х210 DIN 960	Слайдер	Шайба 10,5 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	
2 (правая)		Шайба 10,5 DIN 125	Гайка М10х1.25 DIN 985		
	Болт М10х1.25х30 DIN 961	Шайба 10,5 DIN 125	Гайка М10х1.25 DIN 985		
2 (левая)		Шайба 10,5 DIN 125	Гайка М10х1.25 DIN 985		
	Болт М10х1.25х30 DIN 961	Шайба 10,5 DIN 125	Гайка М10х1.25 DIN 985		
3 (правая)		Шайба 10,5 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Проставочная втулка 16x10x11	
	Винт М8х50 DIN 912	Шайба 10,5 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Проставочная втулка 16x10x11	
3 (левая)		Шайба 10,5 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Проставочная втулка 16x10x11	
	Винт М8х50 DIN 912	Шайба 10,5 DIN 125	Гровер 10 DIN 127	Проставочная втулка 16x10x11	

Таблица 2