



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 35020

Дуги Yamaha XV1700 Road Star Warrior

Вид слева:



Вид справа:



Комплектующие и места их установки:

1 – Установите кронштейн крепления верхней части дуги на мотоцикл, затянув хомуты болтами М6х25 – 2шт. Верхняя часть дуги прикручивается болтом М10х20 с гайкой к этому кронштейну.
2 – Ухо дуги устанавливается между рамой и кронштейном подножки к раме мотоцикла. Между рамой и кронштейном подножки на второй болт устанавливается компенсационная втулка 22х10х5.

Комментарии:

1 – Определите места установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного смещения двигателя в раме.

2 – Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.