

HONDA GROM MSX125

ID: 1710212 \ 1710312



Комплектация и схема сборки:

Порядок установки:

<p>1 Закрепите центральный кронштейн крепления клетки на мотоцикле. Для этого открутите две гайки на крышке цилиндра и замените их гайками из комплекта. На раме мотоцикла с правой стороны в районе рулевой колонки необходимо удалить хомут крепления тросов к раме. После этого вы сможете надеть кронштейн и прикрутить его болтами M8x80 сверху и M8x16 снизу</p> <p>!!!Обращаем внимание что нижнее отверстие в этой паре (для M8x16) необходимо рассверлить под болт M8 (диаметр отверстия от 8.1 до 8.5мм)!!!</p>	
<p>2 Выверните оригинальный болт крепления мотора в задней точке №3. Установите левую часть клетки прикрутив ее в точке №1 болтом M10x1,25x40 и Шпилькой M10x240 в точке №3.</p>	

3 Установите правую часть клетки прикрутив ее в точке №2 болтом M10x1,25x40 и шпилькой в точке №4.



4 Используя резьбовую штангу d.16 L=255мм и комплект крепежа: 2 болта M10x1.25x30, соедините половинки клетки в точках №5 и №6.

5 Затяните весь крепеж с рекомендуемыми моментами затяжки. В точках крепления к мотоциклу, используйте информацию из service manual для вашего мотоцикла.

Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M8	24 Нм	20 Нм
M10	48 Нм	35 Нм
M12	56 Нм	45 Нм

6 Осуществите сборку демпферных слайдеров как показано на рисунке ниже:

1. Сменный наконечник
2. Подвижное основание
3. Элемент клетки
4. Болт M8x50
5. Демпфирующий элемент
6. Проставка
7. Болт M8x40

