




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 2500112/2500117

SUZUKI GSX-S1000

Left side:



Installing:

Right side



1. Bolt M10x1.25x80 + washer + spring-washer + slider + tapping screw
2. Bolt M10x1.25x90 + washer + spring-washer + slider + tapping screw
3. Bolt M10x30 + washer + spring-washer + tube L=265mm
4. Bolt M10x30 + washer + spring-washer + tube from point 3.
5. Rod M10x310 + washer + nut
6. Rod from point 5+ washer + nut
7. Slider + tapping screw
8. Slider + tapping screw

NEVER LOOSEN ENGINE BOLTS FROM THE LEFT AND RIGHT SIDES AT THE SAME TIME!!!

Unscrew bolt from point 1, unscrew bolt from point 5

Put left part of cage to point 1 and 5 and loosely tighten the bolts M10x1.25x80 in point 1 and rod M10x310 in point 5

Unscrew bolt from point 2

Put right part of cage to point 2 and 6 and loosely tighten the bolts M10x1.25x90 in point 2 and nut in point 6

Set tube through from point 3 and point 4 and loosely tighten the bolts M10x30

Tighten the fasteners according to the table and install sliders at points 1, 2, 7 and 8

Thread	Tightening torques Nm	
	Connection type	
	Steel	Aluminum
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.