



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1035

Слайдеры Honda CBR929RR; CBR954RR

Вид справа



Вид слева



Комплектация:

Правая сторона:

Сменный наконечник 55/10
 Болт M10x70 с шайбой 44x25
 Болт M8x1.25x50
 Кронштейн-косынка
 Втулка 16x8x19
 Втулка 31x12x13
 Шпилька M12x430 с шайбами и гайками
 для стягивания слайдеров между собой
 через полую ось маятника.

Левая сторона:

Сменный наконечник 55/10
 Болт M10x70 шайбой 44x25
 Болт M8x1.25x50
 Кронштейн-косынка
 Втулка 16x8x21
 Втулка 31x12x19

Последовательность сборки:

- 1 - Выверните болты крепления подножек.
- 2 - Наживите кронштейны из комплекта слайдеров болтами M8x50 через втулку 16x8x19 и втулку 16x8x21.
- 3 - Вставьте шпильку в отверстие диаметром 12мм в кронштейне, проденьте её сквозь ось маятника мотоцикла и противоположный кронштейн.
- 4 - В зазоры между кронштейнами и осью маятника установите втулку 31x12x13 и втулку 31x12x19
- 5 - Установите левый и правый сменные наконечники через шайбы 44x25 на болты M10x70 к кронштейнам.
- 6 - Затяните болты и шпильку с усилием не более 50Нм.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
 а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
 а также с гарантийными обязательствами,
 обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
 Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.