



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 15010

Дуги Honda VT400 Shadow '05-13

Вид слева:



Вид справа:



Комплектующие и места их установки:

1 – Штатный Болт М6х40.

2 – Болт М10х90 – 2шт. + шайба 2шт. + гровер 2шт. Ухо дуги крепится под один из болтов, на второй болт устанавливается компенсационная шайба 16х10х5.

3 – Болт М10х120 – 2шт. + шайба 2шт. + гровер 2шт. Ухо дуги крепится под один из болтов, на второй болт устанавливается компенсационная шайба 16х10х10.

Комментарии:

1 – Определите места установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже.

2 – Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.